

Advance 4000-X, for skjult montering



## Advance 4000-X, for skjult montering

Advance 4000-X, for skjult montering:

1. Der udspares til tomrør for ledningsføring, dette tomrør skal ALTID komme ovenfra.
2. Der sikres med et vådrumssikrings-koncept, eks. LIP Vådrumssystem som påføres rundt om tomrør ved afslutning i væg, evt. flere lag. Det sikres med evt. dækprop så der ikke kommer vådrumsmasse ind i tomrør.
3. Når vådrumssikringen er udført kan endelig beklædning opsættes, eks. klinker/fliser.
4. Evt "Luft/udsparing" mellem flise og tomrør fuges med elastisk fuge.
5. Ved montering af trykknop fuges denne med en elastisk fugemasse i et tyndt lag på bagside og monteres herefter mod klinke/flise.

# Advance 4000-X, for skjult montering

