

CMA Labo-line øjenskyller

- Stort modelprogram

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

CMA - Nødbrusere

øjenskyllere til bord- eller vægmontering

B-SAFETY[®]
professional safety solutions

Håndbetjent øjenskyller med enkelt sprayhoved og tangentaafbryder

Model: BR 713 025 / VVS nr. 76 6407.118

Udløb: Skråt 45°
Specifikationer: Udført i messing og kunststof
Mål: Bruser: Højde overkant beslag til top øjenbruser 250 mm
 Slange: Rustfri flexslange længde 1500 mm
 Omløber: 1/2"
 Vægbeslag: Ø 80 mm / Dybde 80 mm
Flow: 7 liter pr. min.



Håndbetjent øjenskyller med dobbelt sprayhoved og tangentaafbryder

Model: BR 714 025 / VVS nr. 76 6407.218


Udløb: Skråt 45°
Specifikationer: Udført i messing og kunststof
Mål: Bruser: Højde overkant beslag til top øjenbruser 300 mm
 Slange: Rustfri flexslange længde 1500 mm
 Omløber: 1/2"
 Vægbeslag: Ø 80 mm / Dybde 80 mm
Flow: 2 x 7 liter pr. min.



Beslag til bordgennemføring

Model: 710 500 VVS nr. 76 6407.930

Specifikationer: Beslag med forkromet dækroset
Mål: 28 x 1,5 x 80 mm



CMA
ARMATUR

Standarder/normer:

Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

Opfylder kravene i ANSI Z358.1-2009

Monteringshøjde:

Øjenskylleren placeres 100 +/- 20 cm over gulvniveau.

Vandforsyning/ydelse:

Øjenskylleren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt.

Ifølge gældende normer skal vandtryk og vandtilgang til øjenskylleren være i stand til at yde minimum 7 liter pr. minut i 15 minutter og øjenskylleren skal altid stå med vandtryk på.

Gulvafløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

Rengøring:

Demonterbart sprayhoved, som nemt kan rengøres for kalk

Kapacitet:

Anbefalet arbejdstryk 3 - 5 bar

**Eftersyn:**

Øjenskylleren bør inspiceres og afprøves minimum én gang ugentligt, og der bør føres en logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbruseren.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.