

# Nødbruiseudstyr - For din sikkerhedsskyld



- Håndholdt øjenskyller med nem aktivering
- Kan fås som enkel eller dobbelt model
- Kan monteres på væggen eller i bordet
- Støvdæksel for beskyttelse
- Rengøringsvenligt spray hoved
- Integreret flow regulator
- Indbygget kontraventil
- overholder EN15154-2:2006 og ANSI Z358.1



## NÅR UHELDET ER UDE

I vores moderne verden hvor vi tilbringer en stor del af vores tid på arbejdspladsen og i offentlige områder er det vigtigt at være forberedt på uventede situationer. En sådan situation kan opstå, når man står overfor en potentiel fare for evt. varmpåvirkning, ætsende stoffer eller påvirkninger fra støv eller ætsende aerosoler og i sådanne tilfælde er nødbruiseudstyr afgørende for at minimere skader og redde menneskeliv.

Hvert år sker der mange tusinde arbejdsulykker til trods for forebyggende sikkerhedsforanstaltninger. Erfaring viser imidlertid at skaden kan begrænses betydeligt hvis der omgående påføres vand på de ramte kropsområder. Når uheldet er ude tæller sekunder for alvor, derfor er det vigtigt at have de rigtige hjælpemidler i nærheden f.eks. kan øjenskyllere og kropsbrusere ofte begrænse skadens omfang.

CMA Armatur samarbejder med B-Safety og Carlos Arboles som førende producenter på det europæiske marked. De producerer og markedsfører produkter indenfor nødbruiseudstyr, designet og udviklet til at yde stor sikkerhed og nem anvendelse hvis uheldet skulle være ude - [Se mere her](#)

## PLACERING - VANDFORSYNING - SAMT BRUG AF NØDBRUSEUDSTYR

- Nødbruiseudstyr skal installeres på steder som er meget synlige og med let adgang fra mindst tre retninger.
- Vi anbefaler at øjenskylleren eller nødbruseren ikke befinder sig mere end 10 sekunder fra steder hvor der kan ske ulykker, så de generelle førstehjælpsanvisninger om afskylning af de ramte kropsområder kan følges så hurtigt som muligt.
- Nødbruiseudstyret skal placeres uden forhindringer på vejen såsom døre, genstande, trapper eller måtter så der kan være fare for at snuble.
- Personale eller brugere skal uddannes og informeres om placering, anvendelse og brug af nødbruiseudstyret samt hvordan lægehjælp tilkaldes.
- Øjenskylleren eller nødbruseren skal inspiceres og afprøves jævnligt mindst 1 gang pr. uge for at garantere at vandforsyningen fungerer.
- Vandforsyningen til nødbruiseudstyret skal tilsluttes til hovedvandforsyningen og skal forsynes med vand af drikkevandskvalitet for at sikre frisk og rent vand.
- Vi anbefaler at der installeres en termostat så kuldechok undgås
- Ved uheld anbefales det at der skylles med vand på de ramte kropsområder i minimum 15 minutter
- Nødbruiseudstyret skal betjenes med en aktiv handling og må ikke være automatisk
- Overholder gældende europæiske normer EN 15154-1:2006 + EN 15154-2:2006 + EN 15154-5:2019 + ANSI Z358.1



## FOR DIN SIKKERHEDSSKYLD

Hos CMA Armatur kan vi tilbyde forskellige typer af øjenskyllere både til bord- og vægmontering. I vores program indenfor nødbrusere kan vi tilbyde lofthængte, væghængte, fritstående samt model for væggennemføring. Det er vigtigt at den valgte model passer til den konkrete opgave og anvendelsesområde og vores serviceteam hjælper gerne med vejledning i dette.

Yderligere information: [www.cma.as](http://www.cma.as), tlf. 86 28 77 66.