

BEMÆRK

GØR FØLGENDE FØR IGANGSÆTTELSE AF FINGER-TOUCH BRUSESYSTEM

**DER MÅ IKKE TILSLUTTES VAND TIL BRUSESYSTEM
FØR DU HAR GJORT FØLGENDE:**

- 1. Sørg for at du har sat alle ledningerne sammen.**
- 2. VENT 35 sekunder**
- 3. Tryk på finger-touchen og lyt efter klik-signalet fra magnetventilen - VENT den cyklus som styremodulet er indstillet til - Standard 30 sek.**
(kommer intet klik, vent 35 sekunder og prøv igen)
- 4. Magnetventilen har nu fundet sin cyklus og du må gerne tilslutte vandforsyningen til brusesystemet**
- 5. Systemet er klar til brug**

OBS: Du må ikke bruge silicone på bagsiden af touchen. Hvis du skal tætnes i væg, skal siliconen skrubes af så den er plan med væggen, og være tør før finger-touchen monteres. Der sidder et føle-element i touchens centrum på ca. 30 mm, som skal have fri bevægelse bagud.

