

Installationsvejledning CMA brusepanel med Advance Soft-touch aktivering

Vejledning - CMA Brusepanel 749 535

VIGTIGT INDEN INSTALLATION!

HUSK - at gennemskylle installationen grundigt for urenheder o.l. FØR montering af brusepanelet.

Vi anbefaler, at der monteres afspærringsventil/ snavsfilter på tilgangssiden.

Installation af CMA brusepanel:

Montér vægmonteringsbeslaget i en højde på 2130 mm over gulv, så vil ståhøjden under bruseren blive 2000 mm (2 mtr.) (Se måltegnning side 3).

Hæng brusepanelet op på beslaget.

Demontér bundpladen og afmærk hullet til bundskruen nederst på panelet.

Ved vandtilgang ovenfra:

I toppen af panelet skal den grå dækprop fjernes, og flexslangen forbindes til den faste vandinstallation gennem hullet (til filter/afspærringsventil).

Ved vandtilgang bagfra:

Flexslangen forbindes til den faste vandinstallation (til filter/afspærringsventil).

Montér igen brusepanelet på vægmonteringsbeslaget og skru bundskruen i væggen for fastgørelse.

Herefter genmonteres bundpladen med de 2 skruer.

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2130 mm.



Model 749 535

Mål: L 1350 x B 210 x D 70 mm



Installation & vedligeholdelse CMA brusepanel 749 535

Styremodulet er standard-indstillet i program B = 30 sekunder med 30 sekunder hygiejneskyl.

Programmer:

0 - 5 sek.
1 - 10 sek.
2 - 20 sek.
3 - 30 sek.
4 - 40 sek.
5 - 60 sek.
6 - 120 sek.
7 - 180 sek.

Programmer:

8 - 5 sek.
9 - 10 sek.
A - 20 sek.
B - 30 sek.
C - 40 sek.
D - 60 sek.
E - 120 sek.
F - 180 sek.

Program 0-7 er UDEN automatisk hygiejneskyl.

Program 8-F er MED automatisk hygiejneskyl, dvs. at bruseren skyller i 30 sek. såfremt den ikke har været aktiveret i 24 timer.

Funktion:

Brusesystem til styring af et enkelt brusested til koldt eller forblandet vand.

Brugeren aktiverer systemet via et let tryk, hvorefter vandet vil løbe i den periode, elektronikken er indstillet til.

Drift og vedligeholdelse:

Levetiden for batterierne er ca. 2-5 år.

Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA batterier (4 stk.)

Levetiden for batterierne er naturligvis afhængig af antal aktiveringer. Ved et normalt forbrug vil levetiden være ca. 2-5 år, men af hensyn til den maksimale levetid på batterier anbefales det at skifte batterierne fast minimum hvert tredje år.

Udskiftning af batterier:

Luk for vandforsyningen.

Frigør alle kabler og styremodulet er nu løsgjort.

Gummihætten i den modsatte ende af tilslutningsstikkene fjernes, hvorefter batteriholderen med de 4 stk. ALKALINE batterier kan tages ud af røret.

Pas på ikke at rykke batteriholderen for langt ud, da ledningen er fastgjort til den indstøbte elektronik i den modsatte ende af røret.

ALKALINE batterierne tages ud af holderen og skiftes. Genmontering sker i omvendt rækkefølge.

Bortskaffelse af batterier må ikke ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Styremodul:

Styremodulet er udstyret med 3 kabler - 1 kabel til soft tryk-knappen - 1 kabel til magnetventilen og 1 kabel som er sort/hvid for central-styring (f.eks. Legionellaskyl).

Dette stik er forsynet med et blindstik, som kan fjernes ved tilslutning til centralstyring.

Magnetventil:

Såfremt magnetventilen skal udskiftes, er det ikke nødvendigt at demontere hele magnetventilen.

Spolen/toppen kan skiftes separat. Spolen indeholder et filter, som bør renses jævnligt.

Indstilling af programtider:

Fjern gummihætten og træk batteriholderen ud. Helt i bunden af røret sidder en programvælger (0-F), som indstilles i det ønskede program v.h.a en lille skruetrækker.

Genmontering sker i omvendt rækkefølge.

Der må IKKE ændres på kabellængden, da denne ledning skal monteres direkte i stikket på styremodulet.

Afprøvning: Test systemet uden vand.

Efter at kablerne er tilkoblet til styremodulet skal du VENTE den indstillede tid (30 sek. standard) før systemet afprøves. Tryk på Soft tryk-knappen - lyt efter et klik fra magnetventilen - vent den indstillede tid og lyt efter et lille klik igen.

Sæt vand på og systemet er nu klar til brug.

Høres der ikke noget klik - vent den indstillede tid og prøv igen. Fungerer det ikke - kobl da alle kabler fra hinanden, sæt samme igen og gør som ovenfor.


Rengøring m.v.:

Brusepanelet kan tåle almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.



MÅLTEGNING CMA brusepanel 749 535



Ved denne montering vil ståhøjden under bruserhoved være 2000 mm.

Ønskes højere eller lavere ståhøjde tilpasses monteringen af vægbeslaget med den ønskede forskydning i forhold til de 2130 mm